



# AIDE-MÉMOIRE POUR OUTIL D'INJECTION TW36000 POWER DIESEL™

Service technique: 833-364-5932

## Recommandations de sécurité:

- Il est recommandé de porter des lunettes de sécurité et des gants durant l'entretien.
- Éloigner les vêtements amples et/ou les outils pendant que le moteur tourne.
- Utiliser dans un endroit bien ventilé.



## Effectuer le service du système d'injection diesel:

- Commencer avec la conduite d'air déconnectée, assurant que l'outil est dépressurisé, avant de retirer le capuchon.
- Remplir le réservoir avec la solution de purge de l'injecteur diesel Wynn's (no ZW15401).
- Fixer les adaptateurs d'injection de carburant appropriés aux conduites de carburant diesel du véhicule (entre le réservoir de carburant et le filtre à carburant) à partir du kit d'adaptateur diesel (no AK36001).
- Raccorder le flexible d'entretien NOIR (côté manomètre) à l'adaptateur de ligne « d'alimentation ».
- Raccorder le flexible d'entretien ROUGE (côté régulateur de pression) à l'adaptateur de ligne « de retour ». Désengager la pompe de lavage du carburant diesel si elle se trouve derrière l'outil.
- **SERVICE SANS PRESSION:** si la pression de la conduite d'alimentation en carburant diesel n'est pas nécessaire pour démarrer le moteur, ouvrir légèrement le bouchon de remplissage de l'outil pour éviter de créer un vide dans l'outil au fur et à mesure que le nettoyeur est consommé.
- Faire tourner le moteur au ralenti jusqu'à ce que le nettoyeur descende au niveau « 0----0 », puis l'arrêter.
- **SERVICE SOUS PRESSION:** régler l'outil au niveau de pression de carburant requis.
- Démarrer et faire tourner le moteur au ralenti jusqu'à ce que le nettoyeur descende à « 0----0 »
- Retirer les adaptateurs de carburant diesel, rebrancher les conduites de carburant et la pompe à carburant, et ajouter un traitement de carburant diesel Wynn's au réservoir de carburant.

